

Kompatybilność paneli TraceTek, AquiTron, EcoLeak z przewodami sensorowymi i czujnikami / sondami punktowymi

**DOLEJSZ**  
sygnalizacja i detekcja wycieków cieczy

Model	TS12	AT-APA	TTDM-128	TTSIM-1	TTSIM-1A	TTA-SIM-1A	TTSIM-2	TTA-SIM-2	TTC-1	TT-FLASHER-BE	Eco-1	Eco-6	AT-OSP	AT-SZA	AT-MZA
AT-600A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT-600B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT-DTP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT-ECO-SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-
AT-OFS / AT-IOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
AT-OPSEN / AT-OPSEN-R	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT-PROBE-TS/M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT-TDWS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
AT350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
EL-MPS-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-
TT-FFS	■	-	■	Max 3 sondy + przewód sensorowy	Max 3 sondy + przewód sensorowy	Max 3 sondy + przewód sensorowy	Max 3 sondy + przewód sensorowy	Max 3 sondy + przewód sensorowy	Max 3 sondy + przewód sensorowy	1 sonda	-	-	-	-	-
TT-FLAT-PROBE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT-MINI-PROBE	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
TT1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT1000-OHP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT1000-OHP-THIN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT3000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5000-HS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5000-HUV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5001	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5001-HS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT5001-HUV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■
TT7000-HUV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■

Oznaczenia:

■ TAK

■ ■ Może być wymagane dodatkowe wyposażenie lub okablowanie